

⚠ WARNING:

- TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH, TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER OR FUSE AND CHECK THE POWER IS OFF BEFORE WIRING!

CAUTION: Use this device only with copper or copper clad wire. With aluminum wire only use devices marked CU/AL.

NOTE:

- If the device surface is marked with WR, both indoor and outdoor use are acceptable. Otherwise it should be indoor use only.

For 2-Circuit (Separate Feed) Conversion Only:

- Our outlet is provided with a break-off fin located between the two brass terminal screws. If you want to have the top outlet and the bottom outlet controlled by two different hot wires (two circuits), remove the break-off fin before wiring. With needle nose pliers, bend fin back and forth until it breaks off.

1(A). To Side Wire (Figure A):

- Remove insulation from each circuit conductor approx. 3/4" (1.9cm). Connect hot line (black) wire to brass-colored screw. Connect neutral (white) wire to the silver-colored screw. Loop wires clockwise 3/4 turn around terminal screws. The 1.6 N-m terminal tightening torque is assigned.

1(B). To Back Wire (Figure B):

- Remove insulation from each circuit conductor per strip gauge on device. Insert hot line (black) wire into hole which beside the brass-colored screw. Then insert the neutral (white) wire into the hole by the side of silver-colored screw. The 1.6 N-m terminal tightening torque is assigned.




Figure A




Figure B

- 2. Mount device in wall box with screws provided and mount wall plate.**
- 3. Restore power at circuit breaker or fuse.**
- 4. Installation is complete.**

Aida Corporation

www.aidacorp.com

Tel: 904-404-8977

Toll Free: 844-808-4435

Add: 9855 Mining Drive, Unit 202, Jacksonville, Florida 32257

⚠ ADVERTENCIA:

- PARA EVITAR INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LA MUERTE, CORTE LA CORRIENTE EN EL INTERRUPTOR O EN EL FUSIBLE Y VERIFIQUE QUE NO HAYA ELECTRICIDAD ANTES DE INSTALAR LOS CABLES.

PRECAUCIÓN: Utilice este dispositivo solo con cables de cobre o acero recubierto de cobre. Con cable de aluminio utilice solo dispositivos marcados con CU/AL.

NOTA:

- Si la superficie del dispositivo está marcada con WR, se acepta el uso en interiores y exteriores. De no ser así, utilícelo solo en interiores.

Para conversiones de 2 circuitos (alimentación independiente) únicamente:

- Nuestro tomacorrientes cuenta con una aleta desprendible ubicada entre los dos tornillos de latón en las terminales. Si desea tener el tomacorrientes superior y el inferior controlados por dos cables vivos distintos (dos circuitos), quite la aleta antes de instalar los cables. Con las pinza de punta, doble la aleta de un lado a otro hasta que se rompa.

1(A). Al cable lateral (Figura A):

- Quite el aislante de cada conductor del circuito aproximadamente 3/4" (1,9 cm). Conecte el cable vivo (negro) al tornillo de color latón. Conecte el cable neutro (blanco) al tornillo de color plata. Enrolle los cables en el sentido de las manecillas del reloj a los tornillos de las terminales. Se asigna la torsión 1.6 N-m a la terminal.

1(B). Al cable posterior (Figura B):

- Quite el aislante de cada conductor del circuito de acuerdo con las medidas establecidas del dispositivo. Inserte la línea viva (negra) en el hoyo que se encuentra junto al tornillo de color latón. Después inserte el cable neutro (blanco) en el hoyo junto al tornillo de color plata. Se asigna la torsión 1.6 N-m a la terminal.




Figura A




Figura B

2. Monte el dispositivo en la caja con los tornillo que se incluyen y monte la placa de pared.

3. Restablezca la corriente desde el interruptor o el fusible.

4. La instalación está completa.

Aida Corporation

www.aidacorp.com

Tel: 904-404-8977

Teléfono Gratuito: 844-808-4435

Add: 9855 Mining Drive, Unit 202, Jacksonville, Florida 32257